



IHRE EIGENE PACKSTATION

VIEL NUTZEN AUF WENIG FLÄCHE

WAS SOLLTEN SIE BEI DER AUFSTELLUNG BEACHTEN?

Das Aufstellen einer Packstation ist nur an wenige Bedingungen geknüpft. Schon ein kleiner Platz außerhalb oder innerhalb Ihres Gebäudes reicht aus.

Lage

Die Packstation muss für das Einliefern von Paketen durch unsere Paketzusteller von außen zugänglich sein. Für die Montage müssen jeweils **0,5 Meter Freiraum** vorhanden sein und zum Nachbargrundstück müssen **3 Meter Abstand** eingehalten werden. Bitte achten Sie auch auf eine Servicefläche von ca. 2,5 m vor der Packstation, damit diese bedient werden kann.

Ihre Unternehmensfläche sollte frei von Hindernissen wie Gullydeckeln, Regenabläufen, Leitungen, Blitzableitern oder Bäumen sein.

Untergrund

Für die Packstation wird ein Fundament auf tragfähigem Boden ohne Gefälle erstellt.

Stromanschluss*

Ein Stromanschluss muss vorhanden und darf nur maximal **15 Meter vom Gebäude entfernt** sein. Laufende Stromkosten übernehmen wir. Die Datenübertragung für die Nutzung der Steuereinheit findet über Mobilfunk statt.


Das Aufstellen und die Wartung der Packstation sind kostenlos – wir erledigen das!

WELCHE PACKSTATION PASST ZU IHNEN?





Modularer Aufbau

Wir bieten Ihnen die Packstation in Modulen an, die in Anzahl und Form ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden können.

Beispielkonfiguration



Folgende Formen und Grundflächen sind möglich:



* alternativ kann eine Packstation mit Solarmodul aufgebaut werden.

StM = Steuermodul m = Meter